

Retour de façade
avec point d'eau
pour arrosage

Ouverture pour accès
à l'abri de jardin

Ouverture complète en accordéon
devant la baie vitrée

Ouverture partielle
devant la fenêtre

Ouverture
devant porte vitrée

volets ~26x215cm
à rallonger en haut et en bas
(haut:~4,5cm - bas:~4,5cm)

volets 74x220cm
à rallonger en haut et en bas
(haut:~2cm - bas:~2cm)

volets neufs 50x224cm

volets ~26x215cm
à rallonger en bas
(bas:~9cm)

volets ~19,5x190cm
à rallonger en bas
(bas:~13cm)

volets ~19,5x190cm
avec cadre à réhausser
(haut:~8cm)

3-4 traverses à retirer
pour passage du robinet
du récupérateur d'eau

crémone existante
à déplacer côté extérieur

ventaux à couper
+ adapter pour ouverture
devant la fenêtre

bas du ventail
à raccourcir

pan de
bois fixe

Principes :

Les arêtes hautes et basses des volets doivent filer.

Entre le bandeau de rive et les volets, laisser environ 5mm.

Entre le sol et les volets, laisser au moins 3cm ; le joint vide aborbera la pente de la terrasse.

 pièces de bois à rajouter

 pièces de bois à supprimer

 sens d'ouverture des volets

